

品番
使うボード: MH276

品番: 使用色	使用数
● MH207-18: ブラック	2ビーズ
● MH207-20: ブラウン	193ビーズ
● MH207-27: ベージュ	47ビーズ
	242ビーズ

○の部分をつまようじを差し込む位置です。
つまようじを差す際、ビーズが壊れやすいので
アイロンはしっかりとかけておきましょう。

ハマビーズの あそび方

対象年齢：4歳ごろ～

※必ず保護者と一緒にあそんでください。

①



ボードに、デザインを合わせて
ビーズを1つずつ並べていきます。
※透明ボードなら、デザインシ
ートの上に重ねて遊べます。

②




ビーズを並べ終わったら、アイロ
ンペーパーをかぶせて、その上
から中温でアイロンをかけます。

③



ボードから作品を取り出し、裏面
にもアイロンをかけ、冷めるまで
待ちます。これで完成です。
※熱いので気をつけてください。



○の部分をつまようじを差し込む位置です。
つまようじを差す際、ビーズが壊れやすいので
アイロンはしっかりとかけておきましょう。


品番
使うボード: MH276

品番 : 使用色	使用数
● MH207-20: ブラウン	81ビーズ
● MH207-27: ベージュ	14ビーズ
	95ビーズ

作り方


準備するもの…つまようじ × 8本(別売)、ヘアゴム × 1個(別売:太さ2mm、輪っか直径6.5cm程度のもの)
ひも(ポリエステル製など) × 1本(別売:太さ1mm、長さ50cm程度)

1




まず、パーツ(B)とパーツ(D)、パーツ(A)の順につまようじを2か所に差ししていきます。

2



①でつけたパーツ(B)に、パーツ(F)をつまようじ2本で差しこみます。

3



ひもを2本つまようじの間を通して通しておきます。
そのままひもを挟むようにもう一つのパーツ(G)を重ねます。


4



①でつけた反対側にパーツ(E)、パーツ(C)をこの順番で差ししていきます。


※つまようじを差す際は、指をけがしないようご注意ください。

5




次にパーツ(H)とパーツ(A)につまようじを差しこみます。

6




パーツ(H)とパーツ(L)、パーツ(J・K)のビーズにつまようじを差しこみ、裏側にもうひとつのパーツ(I)を差し込みます。




7

輪ゴムをパーツ(K)のまわりにかけて、片方の輪に通し、手のひらから伸びたひもをゴムの輪の中に通します。



8

そのままひもをパーツ(L)～パーツ(J・K)の間を通るように通します。ひもを通し終わったら、ゴムの輪を伸ばして、サルの首にかけます。




9

通したひもの両はじを輪になるよう結びます。外に出ている余分なつまようじ部分はカットしましょう。ひもの上部を押さえて、下の部分を引っ張ると、サルが上に登っていくよ！

完成！

ひもを引っばると
サルが上へ登っていくよ！



ひもを下へ引っばる